

A lire avant utilisation Vor Inbetriebnahme lesen

AKIRA

Lampe sur pied
Stehleuchte

GARANTIE / INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET INDICATIONS TECHNIQUES
GARANTIE / MONTAGEANLEITUNG UND TECHNISCHE HINWEISE

Fabriqué et diffusé par:
Herstellung und Lieferung:

Neum sàrl Ecluse12 2740 Moutier - Suisse fon/fax ++41 32 493 67 20 mail: steve@neum.ch

Date: _____ Série No: _____

Instructions de montage pour installer le néon

Ne brancher l'alimentation électrique qu'une fois le néon installé.

1. Faire pivoter les trois ressorts vers l'extérieur autour des tiges de 6 mm de diamètre (cf point 1)
2. Placer le néon dans la douille inférieure (Fassung ou Steckfassung), pousser contre le bas (cf point 2a+2b).
3. Aligner le néon à l'aplomb de la douille supérieure (cf point 3) en orientant l'inscription du néon contre le bas.
4. Pousser le néon contre le haut (cf point 4).
5. Faire pivoter les trois ressorts et les fixer au néon (cf point 5)
6. Brancher l'alimentation électrique.

Montage-Anleitung

Leuchte erst nach Montage der Neonröhre ans Netz anschliessen.

1. Die drei Federhalterungen von den Metallstreben lösen und hängen lassen (siehe Abbildung 1)
2. Neonröhre mit Beschriftung unten in die untere Fassung einführen und nach unten drücken (Abbildungen 2a + 2b)
3. Neonröhre unter Beibehaltung des Drucks nach unten in die obere Fassung einführen (Abbildung 3)
4. Neonröhre leicht nach oben drücken: Sie rastet in der Fassung ein. (Abbildung 4)
5. Die drei Federhalterungen um die Neonröhre wickeln. (Abbildung 5)
6. Stecker ans Stromnetz anschliessen.

Indications techniques

- Pour allumer et éteindre la lampe, presser 1x sur l'interrupteur à bascule
- Pour varier l'intensité lumineuse, maintenir l'interrupteur enfoncé
- Tension d'entrée 220-240V 50/60 Hz
- Néon: 1XT8 58w 827/830
- Lors du changement du néon, toujours couper l'alimentation électrique en débranchant la prise
- Nettoyer la lampe à l'aide d'un foehn, avec de l'air froid. Si nécessaire, nettoyer délicatement avec un détergent non agressif
- Ne pas utiliser la lampe à l'extérieur
- Classe de protection 1
- Pour des raisons de planéité du sol, il est possible que les bandelettes ne tombent pas de façon concentrique relativement au socle. Dans ce cas de figure, il est conseillé d'ajouter une cale sous le socle afin d'établir une parfaite verticalité.

Technische Hinweise

- Ein- und Ausschalten: kurzes Drücken des Kippschalters
- Dimmen des Lichtes: Kipperschalter in gedrückter Position halten bis die gewünschte Lichtintensität
- Eingangsspannung 220 - 240 V 50/60 Hz
- Leuchtmittel: 1XT8 58W 827/830
- Beim Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr durch ausziehen des Steckers unterbrechen
- Polyesterstreifen mit Haartrockner mit kaltem Luftstrom entstauben. Ansonsten nur mit handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.
- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden
- Schutzklasse 1
- bei unebenem Boden können unter Umständen die Polyesterstreifen nicht die gewünschte Form erzeugen. Unterlegen Sie in diesem Falle den Sockel bis die Grundkonstruktion absolut vertikal steht und die Polyesterstreifen wie vorgesehen hängen.

