

HOP !

DATE:

SERIE NO:

A lire avant utilisation

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET INDICATIONS TECHNIQUES

Lampadaire

Fabriqué et diffusé par

Vor Inbetriebnahme lesen

MONTAGEANLEITUNG UND TECHNISCHE HINWEISE

Stehleuchte

Herstellung und Lieferung

Steve Lechot Luminaires Sàrl - Ecluse 12 - CH-2740 Moutier
fon ++41 32 493 67 20 - fax ++41 32 493 67 36 - mail: info@stevelechot-luminaires.ch

FRANÇAIS

Instructions de montage pour l'installation de la source lumineuse

Ne brancher l'alimentation électrique qu'une fois la source lumineuse installée !

Indications techniques

- **Le luminaire est équipé d'un variateur intégré "Touch DIM" et ne doit en conséquence jamais être connecté avec un système de variation "DALI".**
- Le luminaire comporte un interrupteur à bascule permettant d'allumer / éteindre / varier l'intensité lumineuse.
- **Utilisation de l'interrupteur à bascule**
 - **allumer / éteindre** : appui court inférieur à 0.5 s sur l'interrupteur
 - **varier l'intensité lumineuse**: appui long supérieur à 0.5 s sur l'interrupteur.
- **Source lumineuse**: Circline TL5 60w / 830 Philips
 - Il est conseillé, de laisser allumer la nouvelle source lumineuse pendant 100 heures à l'intensité maximale avant de varier l'intensité.

Sécurité

- Transporter soigneusement le luminaire.
- Couper impérativement l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant avant de procéder à l'entretien du luminaire ou au changement de la source lumineuse.
- Le luminaire doit être posé afin qu'il ne tombe pas.
- Respecter impérativement les distances minimales par rapport aux substances et matériaux inflammables. Risques d'incendies.
- La lampe peut atteindre rapidement des températures de fonctionnement très élevées. Danger de brûlures au toucher!
- S'adresser à un électricien professionnel pour toute réparation ; respecter l'emplacement du neutre en cas de défectuosité du câble d'alimentation.
- Le montage des luminaires doit être effectué par un spécialiste.
- Remplacer toute fermeture défectueuse.
- Tension d'entrée 220 – 240V 50/60 Hz
- Ne pas utiliser la lampe à l'extérieur.
- Le luminaire est adapté pour les pièces sèches. Ne convient pas pour salle de bains, piscine, sauna etc.
- Classe de protection 1

Réclamations

Les réclamations suite à un dommage de transport ne peuvent être prises en considérations que 30 jours à compter de la réception de la marchandise.

En cas de défectuosité du produit, nous procédons gratuitement à la réparation ou à l'échange du dit produit durant la période de garantie de deux années à compter du jour d'achat de la marchandise et sur présentation de la facture. Passé ce délai, les frais de transport et de réparation sont intégralement facturés.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les produits qui subissent des modifications sans notre accord écrit.

Steve Lechot Luminaires se tient à votre disposition pour toute question complémentaire

DEUTSCH

Anleitung zum Einsetzen der Leuchtmittel

Leuchte erst nach Einsetzen der Leuchtstoffröhre ans Stromnetz anschliessen!

Technische Hinweise

- **Die Leuchte wird mit "Touch DIM" gesteuert und darf daher niemals an ein "DALI-Steuerungssystem" angeschlossen werden.**
- Die Leuchte verfügt über einen Wippschalter zum ein-ausschalten und dimmen der Leuchte
- **Bedienung der Wippschalters:**
 - **Ein-/ausschalten**: Den Wippschalter kurz (weniger als 0.5 Sekunden) drücken.
 - **Dimmen**: Den Wippschalter länger als 0.5 Sekunden gedrückt halten, bis die gewünschte Lichtintensität erreicht ist.
- **Leuchtstoffröhren**: TL5 60w / 830 Philips
 - Es wird empfohlen, neue Leuchtstoffröhre 100 Stunden ungedimmt brennen zu lassen.

Sicherheitshinweise:

- Die Leuchte vorsichtig transportieren.
- Vor dem Auswechseln der Leuchtstoffröhre oder vor Unterhaltsarbeiten an der Leuchte, muss die Leuchte unbedingt ausgesteckt werden.
- Die Leuchte muss so platziert werden, dass sie nicht umstürzt.
- Mindestabstände zu brennbaren Stoffen und Materialien unbedingt einhalten. Brandgefahr.
- Lampe kann schnell sehr hohe Betriebstemperaturen erreichen. Beim Berühren besteht Verbrennungsgefahr.
- Reparaturen müssen von einem Elektriker durchgeführt werden; im Falle eines Defekts am Stromkabel die Platzierung des Nullleiters beachten.
- Die Montage der Leuchte muss durch einen Fachmann erfolgen.
- Defekte Schutzabdeckungen sind zu ersetzen.
- Eingangsspannung 220 – 240 V 50/60 Hz
- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden.
- Die Leuchte nur in trockenen Räumen einsetzen. Nicht geeignet für Badezimmer, Schwimmbad, Sauna etc.
- Schutzklasse 1

Reklamationen

Reklamationen bezüglich Transportschäden können nur innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Im Falle eines fehlerhaften Produktes, reparieren oder tauschen wir dieses Produkt während der Garantiezeit von zwei Jahren ab Kauf des Produktes, gegen Vorweisung der Quittung, kostenlos. Nach Ablauf der Garantie werden Transport und Reparatur in Rechnung gestellt.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Produkte die ohne unser schriftliches Einverständnis verändert wurden.

Bei offenen Fragen steht Ihnen Steve Lechot Luminaires gerne zur Verfügung.